



## juuksuri- tarvikud - OM SYSTEM

### SCIROCCO

föön ette nähtud purgis kasutamine



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

🌐 [www.globelife.com/omsystem](http://www.globelife.com/omsystem)



### SCIROCCO

föön ette nähtud purgis kasutamine

- Kõrvaldab täielikult selle residuüschiumogeni.
- Ei loputa annab parima tulemuse.
- Tugevdada alalise.
- Uuendamisviisid: vähendab tööjõukulud.
- Suur vähendada klapp Kuivamisaega.

#### SÄTESTADA TEHNILINE OSAKOND

Pärast pesta ja loputada juuksed, enam kasutada rätik Keemiline, kuid SCIROCCO kamm ja täidise. Kustutage kõik vett juuksed ja puhub prahi, mis varitsevad all kaalud (no kuuma või sooja veega loputada annab sarnaseid tulemusi). Austatakse kaalud, jättes juuksed läikiv, siidine, lihtsalt niiske rätik kasutamise täieliku kaotamise. Päeva lõpus on haisev rätikuid pesta pole rohkem mägedes.

#### PÜSIV ON ASENDAMATU

Sageli kaotab püsiva tooni halb loputamiseks, kui happe ja vee, jäädes vahemikku rullid (eriti taga kaela), vältida kinnitamine annab jõudu püsiv. Kõik see koos SCIROCCO ei korduks. Pärast Perm, kasuta DAB rätik, kuid lokirullid Imiava voolumüra edasi. Korja kõik vee ja happe jääkide jättes varras lihtsalt niiske ja puhas. Võib seejärel liikuda edasi kindlalt määrata.